



Bedieningsinstructies voor het Hörmann-architectenprogramma

Programma starten..... 1

Bestekteksten 2

Complete producttekst tonen 2

Tips weergeven/verbergen..... 3

Technische gegevens 3

Tekeningen..... 4


BIM-modellen 5

Afbeeldingen / foto's 5

Support..... 6

Programma starten

Nadat u het programma heeft gestart, komt u in het keuzemenu van het architectenprogramma. Daar heeft u verschillende mogelijkheden om een product te selecteren. De oranje gemarkeerde knoppen rechtsonder geven de beschikbare informatie per product aan.




Keuzemogelijkheden


- U kunt de relevante productgroepen weergeven door het objecttype vooraf te selecteren en vervolgens de tegels te gebruiken om de selectie verder te beperken.
- Wanneer het producttype al bekend is, kan het product direct in de lijst links onder worden geselecteerd.
- Als derde mogelijkheid staat het zoekveld ter beschikking.

Starttoestand:

door te klikken op "Alle producten" of op het Hörmann-logo keert u altijd terug naar de starttoestand van de applicatie.




- Nadat u de productgroep via het pictogram hebt geselecteerd, beperkt u het zoeken verder met behulp van de kenmerken in de vervolkeuzevelden.



- Een andere mogelijkheid om bij het product te komen, is het zoekveld dat zich rechtsboven bevindt. Hierbij wordt de gehele producttekst doorzocht. Hier heeft u niet alleen de mogelijkheid de productnaam in te voeren, maar ook trefwoorden, bijv. "vuurvast".

Bestekteksten




Wanneer u "Bestekteksten" hebt geselecteerd, komt u in het tekstniveau van het geselecteerde product. In het rechtervenster verschijnt de vooraf opgestelde standaarduitvoering, die u al naargelang wens kunt veranderen en aanvullen.

Voorbeeld: wanneer de SPU F42 met "Normaal beslag, daklijnvloegend (ND)" moet worden uitgevoerd, moet het rechts vermelde "Normaal beslag (N)" worden verwijderd door te dubbelklikken of de pijl te gebruiken. "Normaal beslag, daklijnvloegend (ND)" uit het linkervenster moet worden toegevoegd door te dubbelklikken of de pijl te gebruiken.

Wanneer het product naar wens is geconfigureerd, kan de tekst in een apart previewvenster worden weergegeven en in het klembord worden gekopieerd.

Complete producttekst tonen


Met de knop 'Complete producttekst tonen' komt u in het previewvenster.




Hier kan de volledige producttekst worden gecontroleerd.

Rechtsonder aan de rand van het venster bevindt zich de knop "Tekst kopiëren". Daarmee kunt u de hele tekst naar het klembord kopiëren voor gebruik in andere programma's.

Tips weergeven/verbergen




Als u het niveau “Technische gegevens” of “Tekeningen” heeft gekozen, kunt u met de knop “Tips weergeven” bovenaan het venster bedieningsinstructies voor de functies van de betreffende map oproepen.




Door op de knop “Tips weergeven” te klikken, wordt er aan de rechterkant een veld geopend met de instructies voor het bedienen van de mapstructuur. Terwijl deze pagina wordt weergegeven, kunt u het programma verder bedienen en bestanden selecteren zonder dat het venster wordt gesloten. U kunt de tips weer verbergen door op de knop “Tips verbergen” of op de X in de rechter bovenhoek te klikken.

Technische gegevens




Wanneer u het niveau “Technische gegevens” heeft geselecteerd, komt u in het afgebeelde keuzevenster. U kunt het gemarkeerde document direct openen met de knop. U kunt ook meerdere documenten samenbrengen door te dubbelklikken of de pijlknoppen te gebruiken. Door op “Download” te klikken, kunt u deze in één keer opslaan.

Tekeningen




Wanneer u “Tekeningen” heeft geselecteerd, komt u in het nevenstaande keuzewenster. Hier worden de bestanden die geselecteerd kunnen worden onder de categorieën weergegeven. Aan de betreffende symbolen herkent u het pdf- of dwg-formaat. Via het keuzeniveau kunt u, indien gewenst, een formaat weergeven of verbergen door een vinkje te zetten. U kunt de gemarkeerde tekening direct openen met de knop. U kunt ook meerdere tekeningen selecteren door te dubbelklikken of de pijl te gebruiken. Door op “Download” te klikken, kunt u deze dan in één keer opslaan.




Door op de kop van het niveau te klikken, kunt u alle onderliggende tekeningen tegelijk selecteren en met de pijltoets aan uw selectie toevoegen. Met de knop “Selectie annuleren” kunt u de selectie ongedaan maken. De knop bevindt zich onder het keuzevlak.

BIM-modellen




Activeer het selectievakje bij "alleen BIM" om sneller producten met BIM-modellen te vinden. De overige selectiecriteria zijn daarbij ook actief.



Door het selecteren van de knop "BIM-modellen" wordt een venster geopend waar u aan de rechterkant de bestandsindeling kunt selecteren. Links kunt u het gewenste bestand selecteren en door op 'Downloaden' te klikken dit downloaden. IFC-bestanden moeten individueel worden aangevraagd en aangemaakt. Klik hiervoor op de knop "IFC-bestand aanvragen" en vul het document overeenkomstig uw eisen in. Stuur het ingevulde document dan naar bim@hoermann.de.

Afbeeldingen / foto's



Via de knop "Afbeeldingen / foto's" komt u bij de afbeeldingen van het geselecteerde product.

Support

Hörmann KG VKG Steinhagen

Telefoon: +49 5204 / 915-3710

E-mail: architektenprogramm@hoermann.de